補足

wallstat ver4.2 追加機能の紹介

wallstat studio ver.4.2 から、以下の機能が追加されました。

1. パラメータデータのインポート機能

情報交換サポートサイトからダウンロードした製品パラメータデータを、簡単にパラメー タデータ(parm.csv)にインポートできる機能を追加しました。

<手順1>

情報交換サポートサイトより、製品パラメータデータをダウンロードします。

修 山 信報交換サ	HLLSTAT Vaual Simulater ポートサイト	wallstatダウンロード ・	講習会のご案内	建材データベース	揭示板 ▼	支援企業からのお役立ち情報	辰 活動報告 FAQ	
	耐力壁	制震ダンパー	接合金物	外壁材	ţ	內壁材 屋根材	木材	
	日本ノホ レボル(こ) レボル(こ) レズル(こ) レズル(こ) レズル(こ) レズル(こ)	5.パン工業施 認定2.9倍(大壁FRM-0177) 認定2.6倍(真壁・真壁床勝 認定3.0倍(大壁床勝ちFRM- 告示4.3倍(大壁) 告示2.5倍(真壁) 告示2.5倍(真壁)	5FRM-0179) 0242)		([-]	「振ダウンロー	-ド」をクリッ	ック
	(株) ノダ 構造用ハー 構造用ハー	イベストウッド 大壁 告示仕様 イベストウッド 英壁 告示仕様	策2.5倍 策2.5倍			一括ダウンロ・	- ۴	

パラメータファイルのダウンロード画面

<手順2>

ZIP データがダウンロードされますので、解凍を行ってください。解凍するとパラメータ ファイルの.csv ファイルが現れます。



<手順3>

- ・studio ver.4.2 を起動し、メニュー「設定」→「パラメータ編集」を選択。
- 「パラメータ編集」画面の上部にある、パラメータ追加を選択。



- ・先ほどダウンロードしたパラメータファイル (.csv ファイル)を選択。
- ・「パラメータ編集」画面で、インポートされたことを確認してください。

🚽 パラメータファイルを選んでください				×
← → ヾ ↑ 📙 > PC > デスクトップ > novopan-01	v Ö novop	an-01の検索		P
整理 ▼ 新しいフォルダー				0
Ba) Miloular				
1 個の項目				
77イル名(凹):	く csv fil 現の	e(*.csv)	キャンセル	~

インポートするパラメータファイルを選択

以上でインポートは完了です。

インポート完了後

• •

初期値 ロード

次打構面架でい16Umm以上半均具担面積8./bm ✓ 火打構面梁せい150mm以上平均負担面積2.5m2 ✓ 火打構面梁せい240mm以上平均負担面積5m2以

火打構面梁せい240mm以上平均負担面積3.75m ✓ 火打構面梁せい240mm以上平均負担面積2.5m;

ノボバン認定3.0倍(大壁床勝ちFRM-0242)

✓ 履歴ダンバー 降伏点20mm8kN ノボパン認定2.9倍(大璧FRM-0177) ✓ ノボパン認定2.6倍(真壁・真壁床勝ちFRM-0179)

✓ ノボパン告示4.3倍(大壁) ノボパン告示4.0倍(真壁) ✓ ノボパン告示2.5倍(大壁) ✓ ノボパン告示2.5倍(真壁)

※使用するパラメータに✔を入れてください

1

1

•

また、parm.csvを開くと、インポートされたことが確認できます。

			-				-						1.		ы. I. т. .		
	/0	5112	5	0.5	1.9	3.8	0	0.01	0.06	0.17	0.3	0.02	火打 慚面勞	そせい240mi	m以上平:	均貝担面積5m2以下	
	71	5113	5	0.9	3.1	5.8	0	0.01	0.06	0.15	0.3	0.02	火打構面嶺	そせい240mi	m以上平:	均負担面積3.75m2以下	
	72	5116	5	1.5	5.18	9.69	0	0.01	0.06	0.15	0.3	0.02	火打構面塗	をせい240mi	n以上平:	均負担面積2.5m2以下	
	73	4001	42	1000	2	Voigtダンバ	К— К=1.000	0kN/m C=2	kN s/m								
	74	4002	501	0.5	0.1	-0.1	4000	30	0.02	0.02	0.2	0.6	0.02	履歴ダンバ	- 降伏!	点20mm8kN	
	75	4003	40	1000	200	2	0.02	Maxwellダン	بائ – K=10	00kN/m 01	=200kN s/	m 02=2kN -	-/ m UU−	フ速度=0.02	m/s		~
(76	5905	50	1.695899	6.783595	10.72822	11.92025	10.8146	0.001532	0.015316	0.056	0.106932	0.15316	0.02	ノボバン	認定2.9倍(大壁FRM-0177)	
	77	5906	50	1.539953	6.159813	11.58432	12.87146	11.448	0.001912	0.019124	0.084	0.123116	0.166684	0.02	ノボバン	認定2.6倍(真壁・真壁床勝ち	FRM-0179)
	78	5907	50	1.866144	7.464575	11.62799	12.91999	11.91823	0.001512	0.01512	0.056	0.099176	0.128548	0.02	ノボバン	認定3.0倍(大壁床勝ちFRM-	0242
	79	5908	50	2.439385	9.75754	15.39014	17.10015	15.55102	0.001842	0.018424	0.0644	0.119084	0.156996	0.02	ノボバン	告示4.3倍(大壁)	
	80	5909	50	2.353135	9.41254	15.16064	16.84515	15.62102	0.001786	0.017864	0.056	0.119392	0.152712	0.02	ノボバン	告示4.0倍(真壁)	
	81	5910	50	1.268135	5.07254	7.852635	8.72515	8.03602	0.001232	0.01232	0.0476	0.092792	0.14728	0.02	ノボバン	告示2.5倍(大壁)	
	82	5911	50	1.135635	4.54254	7.798635	8.66515	8.01602	0.001 498	0.01 498	0.0504	0.087192	0.133364	0.02	ノボバン	告示2.5倍(真壁)	
\sim	83																
	01																
1	n w						イン	ポート	·後の n	arm c	sv						
	D留す	5								arm.c	5.						

1列目の ID 番号は自動で設定されますが、他のパラメータ ID 番号と重複しなければ任意の番号に変更することも可能です。

2. 使用パラメータの選別

「パラメータ編集」画面でチェックを入れた項目のみが、仕様選択画面で表示できる機能 を追加しました。

使用しないパラメータを非表示にすることで入力ミスを減らすことができます。



3. 画面の操作について

<マウス操作>

入力画面、3次元表示の際において、ホイールクリックでスクロール(画面移動)ができ るようになりました。



入力画面

3次元表示

マウスのホイールクリックでスクロール(画面移動)

<元に戻す>

「Ctrl+Z」で削除した部材を元に戻す機能を追加しました。

4. 解析結果ファイル名の自動決定

解析結果データ「out.trj」「dataout.csv」のファイル名を、解析モデル名と入力地震動に応じ て自動で決定するようになりました。これにより、データ上書きを回避することができ、 管理が容易になります。

ファイル名は以下の様に決定して保存されます。

<人工地震波(稀、極稀)の場合>

out.trj →「解析モデル名」_「稀 or 極稀」_「地盤種別」_「方向」.trj dataout.csv →「解析モデル名」_「稀 or 極稀」_「地盤種別」_「方向」_応力.csv

例:モデル1_極稀地震_第2種地盤_X方向.trj モデル1_極稀地震_第2種地盤_X方向_応力.csv

<観測波の場合>

out.trj →「解析モデル名」_「観測波名」.csv dataout.csv →「解析モデル名」_「観測波名」_応力.csv

例:モデル 1_JMA 神戸.trj モデル 1 JMA 神戸 応力.csv

なお、同じ解析モデル、地震動で再度計算を行った場合、ファイル名の重複を避けるため に、ファイル名の末尾に(2)、(3)…と追加されます。

5. 壁の設定値定義ファイルの統一

下記①~④の、壁の設定値定義ファイル4つを、「設定値.csv」の1つに統合しました。 「重量」、「壁倍率」、「基準耐力」、「許容耐力」の順に、各データ入力してください。



設定值.csv

6. 重量設定の警告

建物重量の初期値は各層で100kNとなっておりますが、この初期値から変更がない場合は 下記の警告メッセージが表示されます。建物の規模に応じて必ず重量設定を行ってくださ い。(wallstat studio ユーザーズマニュアル P28 参照)



重量設定の警告画面

7. 壁・床が正常に生成されない場合警告

壁や床の両端に節点がない場合にモデル作成→3次元表示の際に警告を表示し赤いエリア で不具合のあった個所を表示する設定としました。エラー個所の発見が容易となります。



壁・床のモデル生成時の警告画面



エラーのあった壁・床の表示 (外観設定で「壁表面」のチェックを外すとより発見しやすくなります)

<補足:繰り返し計算のやり方>

一度地震動を受けて損傷した状態の建物に対し、再度地震動を入力する機能です。

手順1

- ・まず、「計算設定」画面まで進み、通常通りに計算を行い ます。
- 初回の計算では、「前回計算の継続」のチェックボックスは、チェックを入れずに計算してください。
- (補足) この「計算設定」画面を開いたまま作業した方がスムーズに 行えます。

手順2

- ・計算が終了したら下記のデータが作成されたことを確認 します。
- ①test.mod ファイル→地震動を与える前の状態のデータ。

②cont.mod ファイル→地震動を与えた後の状態のデータ。③○○○.trj データ

- ④〇〇〇 応力.csv データ
 - 例 ○○○_極稀地震_第2種地盤_X方向.trj
 ○○○_極稀地震_第2種地盤_X方向_応力.csv

手順3

- ・2回目以降の地震動を入力する際の手順です。
- ・「前回計算の継続」のチェックボックスにチェックを入れ、 「計算開始」ボタンを押します。
- (補足) この時、wallstat は cont.mod ファイル (コンティニューフ ァイル)を読み込みます。cont.mod がない場合は前回計算 の継続が行えませんので、誤って削除しないでください。
 cont.mod は、地震動を繰り返し入力するたびに上書きされ ていくことになるため、〇〇〇.trj と〇〇〇_応力.csv データ で各段階の状態のアニメーションと応力の分析を行います。

🔜 計算設定	-		×
地震動入力 ブッシュオーバ	-1		
地震動 極稀地震	•	0.85 f	·e
地盤条件 第2種地盤	•		-, II
方向入方向		出力設定	
□ 脚部フリー			
		≣X≣†ĵ	ž
※初回	は試計算	[をお勧め	します
キャン	tu	計算體	验
	□ 前	回計算の	維続

手順1 初回時はチェッ ク入れず計算

🖷 計算設定	-		×
地震動入力 フッシュオーバー	1		
地震動 極稀地震 地盤条件 第2種地盤 ▼ 方向 X方向 ▼	• λι	0.85 倍 出力設定	
□ 脚部フリー			
v 4100/t	=+=1 **	算行语语 人的中华之主	ž
キャンセ		そのもしの) 計算関 回計算の)	ut 9 始 継続
	_		

手順3 2回目以降はチ ェックを入れる

手順4

- ・計算が終了したら、○○○(2).trj データと、○○○_応力(2).csv データが作成されたことを確認します。
 - 例 ○○○_極稀地震_第2種地盤_X方向(2).trj
 ○○○_極稀地震_第2種地盤_X方向_応力(2).csv

ver.4.2 から、ファイル名が重複する場合は末尾に(2)、(3)…と番号を付加する機能を追加しました。これにより何回目の地震動を受けた状態なのか、管理しやすくなりました。

以下同様に、手順3、4を繰り返してください。